

Инструкция по установке порогов Hyundai IX35





기존에 붙어있던 플라스틱 고정핀을 빼냅니다.



고정나사가 들어갈 공간인 고무마개를 분리합니다.









고정나사부분에 브라켓 연결후 고정위셔를 조여줍니다.



고정브라켓에 위쪽 고정나사를 장착합니다.







5곳의 고정플라스틱을 고정합니다.



사이드를 차체에 고정후 밑쪽의 나사를 고정합니다.

